

防火対策チェック



ダクト火災の主な原因はダクト内の油かすの付着です
こまめなメンテナンスにより火災を防ぎましょう！

✓ フィルターの汚れ

フィルターは食器洗浄機でも洗っていただけます
長くお使いいただくためにも目詰まりは放置せず
営業終了後は**必ず洗浄を行ってください**



中性洗剤を吹きかけ、
しばらく置いた後、熱め
のお湯で洗い流します

✓ ダンパー(ヒューズ)の汚れ

ダンパーを上から見た画像
清掃前 清掃後



※ヒューズは汚れが
付着すると作動しない
恐れがあるため、こまめ
に清掃して常にきれいな
状態で使用してください

この状態では作動しません！



ダンパーからヒューズホルダーを
取出し、板ヒューズを取り外して
汚れを拭き取る

✓ 本体(内外部及びダクト)の汚れ



ネジを緩め、ダンパー
を本体から取り外し、
中性洗剤を含ませた
タオル、スポンジ、
ブラシなどでダンパー
の内側を清掃する



筒の内部は
手の届く範囲で
ウエスで拭き取る
照明 (別売り)
の油污れなども
拭き取る



油受けには油が溜まりますので
反時計回りに回して取り外し
こまめにお手入れしてください



手が届く所まで汚れを拭き取る

株式会社 浅井工業

※1年に1回はダクトの配管、ファンの
清掃を専門業者にご依頼下さい